



Wie kommt mein Campingfahrzeug unbeschadet durch den Winter? Zumeist wird unter dem Begriff „Einwintern“ verstanden, dass lediglich Frisch- und Abwassertank entleert werden. Da dies aber meist nicht restlos möglich ist und bereits geringste Wassermengen große Schäden anrichten können empfehlen wir Folgendes.

✓ Wasser

Um vor Frost geschützt zu sein sollten alle Wasser führenden Leitungen und Behälter vollständig geleert werden. Genau so auch Frischwasser- und Fäkalientank. Alternativ kann man auch entsprechend konzentriertes Frostschutzmittel zur Anwendung bringen. Hier dabei darauf achten, dass alle Wasserhähne in Mittelstellung sind, sodass Kalt- und Warmwasserleitung gleichmäßig befüllt werden. Nachdem die Leitungen gefüllt sind nicht vergessen die Wasserpumpe stromlos zu machen indem man den Hauptschalter abdreht oder die Sicherung zieht. Nun öffnet man die Wasserhähne und sie bleiben über den ganzen Winter geöffnet. Im Frühjahr sollte man dann das gesamte System mit Frischwasser einmal durchspülen.

✓ WC

Wenn die Spülung des WCs über einen eigenen Wassertank versorgt wird, sind die gleichen Maßnahmen wie bei der Frischwasseranlage durchzuführen.

✓ Innenraum

Natürlich sollte man vor dem Einwintern das Wohnmobil bzw. den Wohnwagen auch innen einmal komplett reinigen. Alles Verderbliche gehört entsorgt und alle Polstermöbel (Sitzpöster, Matratzen) aufgestellt. Wenn man einen Raumentfeuchter aufstellt, sollte dieser einmal im Monat kontrolliert werden.

✓ Elektrik

Batterien sollten bei Wohnwagen genauso wie bei Wohnmobilen über Winter ausgebaut werden. Wenn das Fahrzeug über Winter mit Strom versorgt werden kann ist das nicht notwendig. Sollte die Batterie ausgebaut werden, sollte man sie im Warmen lagern um eine Tiefenentladung zu vermeiden. Dann im Frühjahr wieder etwa 24 Stunden aufladen.

✓ Stand

Wenn das Wohnmobil im Freien aufgestellt ist, so sollte man es einmal im Monat, wenn auch nur wenige Meter, bewegen um die Räder zu schonen. Bei Wohnwägen empfiehlt es sich Wohnwagenstützen zu verwenden um die Räder etwas zu entlasten. Lack- und Rostschäden am Besten gleich beseitigen.

✓ Gasanlage

Über den Winter ist die Gasanlage abzdrehen. Alle zwei Jahre ist die Gasüberprüfung vorgeschrieben. Vereinbaren Sie mit unserer Werkstatt ihren nächsten Überprüfungstermin.